AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN CON MONITORES

SISTEMA 6+N+COAXIAL

Utilidad

Es posible ampliar la instalación de una vivienda añadiendo más monitores, hasta un máximo de 4 monitores. Cada monitor tendrá las mismas prestaciones que el monitor original: función de autoencendido, recepción de llamadas, visualización de la imagen en pantalla, comunicación con la placa de calle y apertura de puerta

Consideraciones


El alimentador ALM es capaz de alimentar hasta 2 monitores. Para el caso de instalar 3 ó 4 monitores necesitará instalar un alimentador adicional.


Funcionamiento

La señal electrónica de llamada es común para todos los monitores. La llamada se reparte entre todos los monitores, por lo que el volumen de la llamada se reduce. El consumo de la instalación aumenta, siendo necesario incrementar la sección de los cables de la instalación. Respetando las secciones indicadas en este manual técnico podrá instalar hasta 4 monitores.

AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN CON 1 MONITOR


ESQUEMA UNIFILAR





ESQUEMA DE CONEXIONES


INSTALACIÓN EN DERIVACIÓN




AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN CON 3 MONITORES

ESQUEMA UNIFILAR

INSTALACIÓN EN DERIVACIÓN



INSTALACIÓN EN CASCADA



ESQUEMA DE CONEXIONES

